

Hydraulický roztahovák karosérií

Návod k obsluze



Provozní instrukce

Pokud chcete použít přístroj, otočte ovládací knoflík ventilu ve směru hodinových ručiček, vytáhněte a zatlačte na rukojeť, pro snadnou manipulaci ho můžete umístit do libovolné polohy od horizontální po vertikální, hadička se však musí nacházet ve spodní části. Pokud je třeba, komponenty lze kombinovat s tělem. Chcete-li uvolnit přístroj, otočte ovládací knoflík ventilu proti směru hodinových ručiček. Při používání je třeba uvolnit šroub č. 17 (viz. obrázek). Po ukončení práce s Roztahovák je nezbytné šroub opět dotáhnout.

Údržba

Pro zatížení:

1. Nepřekračujte maximální zatížení.
2. Při použití všech nastavců nepřekračujte polovinu z maximální kapacity zatížení.
3. Prodloužení pístu nesmí přesahovat zdvih.

Pro bezpečnost:

1. Pracovní olej: No 10.
2. Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud není dostatečná, doplňte ji stejným hydraulickým systémem.
3. Po doplnění oleje, zavřete ventil s krytem, aby byl olej chráněn před prachem a nečistotami.
4. Před zvednutím pomalu nastavte zvedák tak, aby se zatížení stalo koaxiálním a připojte se ke konektoru.
5. Přístroj se nemůže nacházet v blízkosti řezacích nástrojů a požárů. Na přístroj nepokládejte věci s těžkou váhou.

Specifikace

Maximální výška zdvihu: 135 mm

Množství oleje: 500 g

Výška válců: 390 mm

Čistá hmotnost: 33 kg

Pracovní tlak: 62 Mpa

Seznam dílů

Díl	Název	Ks	Díl	Název	Ks
1	Obal	1	39	Píst	1
2	Adaptér	4	40	Kolík	1
3	Podstavec	1	41	Přidržovací krúžok	1
4	Boční hlavice	1	42	Kolík	1
5	Hlavice desky	1	43	Rukojeť zásuvky	1
6	Klínová hlava	1	44	Rukojeť	1
7	Čtvercová hlava	1	45	Rúčka rukojeti	1
8	Pohyblivé připojení	1	46	Šroub	1
9	Zoubkované sedlo	1	47	Pružina	1
10	Gumová hlavice	1	48	Objímka	1
11	Ventilový blok	1	49	Válec	1
12	Olejevý filtr	1	50	Kroužek	1
13	O - kroužek	2	51	Šroubový kryt	1
14	Nádrž	1	52	Šroub	1
15	Prsten	1	53	Matice	1
16	Matice	1	54	Pružina	1
17	Vzduchový ventil	1	55	Přidržovací kroužek	1
18	Spojovací tyč	1	56	O – kroužek	1
19	Kryt nádrže	1	57	Nylonový těsnicí kroužek	1
20	Nožní pedál	1	58	Objímka	1
21	Matice	1	59	Přidržovací kroužek	1
22	O - kroužek	1	60	Píst	1
23	Šroub	1	61	Kryt	1
24	Kulička	3	62	Prachotěsný kryt	1
25	O – kroužek	1	63	O – kroužek	1
26	Uvolňovací ventil	1	64	Šroub válce	1
27	Hydraulická hadice	1	65	Připojovací matice	1
28	Spojka	1	66	Šroub	1
29	Prachotěsný kryt	1	67	Pevná čelist	
30	Kulička	1	68	Malý píst	1

31	Kulový uzávěr	1	69	Pístní kroužek	1
32	Pružina	1	70	O – kroužek	1
33	Šroub	1	71	Šroubový kryt	1
34	Chráníč šrouby	1	72	Pohyblivá čelist	1
35	O – kroužek	1	73	Kolík	1
36	Šroub	1	74	Závlačka	2
37	Nylonový těsnicí kroužek	1	75	Kroužek	1
38	O - kroužek	1			





