

Klíč spojovacího hřídele



Technická specifikace

Vhodné tyče s průměrem: $\varnothing$ 35 mm – $\varnothing$ 45 mm

Průměr hlavice: $\varnothing$ 89 mm

Nástrčná hlavice: Délka 400 mm

Průměr nástrčného klíče na uvolnění: 27 mm (1/2 "DR)

Funkce: odstranění nebo výměna axiálního kloubu (řídící tyče)



Instrukce

Krok 1: Stahovák nasuňte dutou částí na tyč řízení.

Krok 2: Klíč upevněte do drážek a následně jej otočte proti směru hodinových ručiček pro uvolnění axiálního kloubu.

Krok 3: Nahrad'te axiální kloub a dotáhněte ve směru hodinových ručiček.