

Zvedací plošina pro motocykly 450 kg

Geko

Návod k obsluze



Před použitím si přečtete pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

Uchovejte si tento návod, abyste ho mohli později použít. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Nedodržování bezpečnostních předpisů může způsobit zranění osob obsluhujících zařízení nebo poškození majetku.

Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte zařízení a provozní postupy. Měli byste vědět nebezpečí, které mohou vzniknout, když se zařízení nepoužívá správně.
- Věnujte zvláštní pozornost označením a výstražným štítkem připevněným na zařízení. Neodstraňujte a neničte štítky. Pokud varovné signály budou poškozeny nebo se stanou nečitelnými, obraťte se na svého dodavatele.
- Pracovní prostor udržujte v čistotě.
- Nikdy nepracujte v uzavřeném nebo špatně osvětleném prostoru. Ujistěte se, že podlaha je pevná a stabilní a že se můžete volně pohybovat.
- Udržujte nástroje čisté a dbejte na bezpečnost během práce.
- Udržujte rukojeti čisté, aby byly bez mastnoty a prachu.
- V blízkosti místa práce nemohou zdržovat děti, neoprávněné osoby a zvířata.
- Nikdy neumísťujte nohy a ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, ochrana sluchu, maska, pracovní boty atd.
- Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nepracujte, pokud máte závratě nebo slabost.
- Všechny úpravy a vylepšení přístroje jsou přísně zakázány. Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozená, zdeformovaná, objeví se trhliny nebo jiné chyby, která brání správné provozu.
- Během provozu nikdy neprovádějte žádnou údržbu zařízení.
- Okamžitě vypněte zařízení a přestaňte pracovat, pokud zaznamenáte neobvyklé jevy nebo uslyšíte podivné zvuky.
- Nezapomeňte odstranit všechny klíče a šroubováky ze zařízení po jejich použití.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby na místě správně utaženy.

- Pravidelně provádějte údržbu. Před zahájením práce se ujistěte, že zařízení je vhodné pro práci a nevykazuje známky poškození.
- Během opravy používejte pouze originální náhradní díly. Neoriginální náhradní díly, které nejsou schválené výrobcem, mohou způsobit poškození zařízení nebo zranění obsluhujícího personálu.
- Nepřetěžujte zařízení.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření, vysoké vlhkosti nebo vodě.

Zvedací plošina

- Nezvedejte předměty těžší než je uvedeno maximální přípustné zatížení.
- Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení.
- Předměty umístěné na zvedací plošině spouštějte pomalu. Nedovolte náhodnému snížení zařízení a rychlému zastavení během spouštění.
- Zařízení lze používat pouze na rovných a stabilních plochách.
- Zařízení lze přepravovat pouze po jeho demontáži.
- Před zvedáním musí být zdvihací mechanismus zajištěn proti neúmyslnému pohybu nebo posunu.

Speciální bezpečnostní pokyny a oznámení

- Maximální zatížení je 450 kg. Nikdy nezvedejte předměty těžší než je maximální přípustné zatížení.
- Zařízení smí být použito pouze jako zvedák. Nikdy nepoužívejte zařízení na jakékoliv jiné účely.
- Motocykl by měl být pevně připevněn na plošině. Pro tento účel použijte upevňovací pásy.
- Pro zajištění plošiny proti náhodnému spuštění musí být zajištěna bezpečnostní lištou.
- Před opuštěním plošiny odstraňte všechny předměty pod ní. Všetky opravy by mali být zverené kvalifikovaným technikom a použité len originálne, výrobcem schválené náhradné diely.

- Upozornění: příručka nezahrnuje všechny možné situace a podmínky, které se mohou vyskytnout během provozu.

Montáž

- Namontujte rampu na plošinu.
- Upevněte držák na svěráky na přední plošinu. Namontujte na správné místo šrouby, podložky a matice.
- Upevněte omezovač šrouby, podložkami a maticemi.

Před prvním použitím

- Proveďte odvzdušnění zařízení. Před odvzdušněním musí být pumpa v klidu alespoň jednu hodinu, aby se olej mohl usadit.
- Upozornění: Odvzdušnění nebude účinné, pokud se olej dostatečně neusadí.
- Pro odvzdušnění hydraulického systému stiskněte spouštěcí pedál a stiskněte nožní pedál 10-15-krát.
- Zvednete plošinu bez zatížení na maximum a následně ji spusťte. Rychlost spouštění je řízena odvzdušňovacím ventilem. Čím více je ventil otevřený, tím rychleji se plošina bude spouštět.

Údržba

- Zařízení udržujte čisté. V opačném případě se nečistota může dostat dovnitř a poškodit mechanismy vnitřního zařízení.
- K čištění zařízení nepoužívejte agresivní čisticí roztoky nebo ředidla.
- Pokud se zařízení nepoužívá, namažte ho olejem a uložte na suché místo.
- Zkontrolujte, zda horní část plošiny je čistá a bez maziv. Pohyblivé části by měly být pravidelně mazány.
- Pravidelně kontrolujte stav hladiny oleje v hydraulickém systému. Pokud je hladina oleje příliš nízká, odstraňte plastový uzávěr a olej doplňte. Nepoužívejte brzdovou kapalinu nebo jiné kapaliny. Používejte pouze kvalitní hydraulický olej.

Likvidace

Po skončení životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Zařízení je vyrobeno z dílů kovu a plastů, které mohou být recyklovány, pokud jsou navzájem odděleny.

1. Demontujte všechny části.
2. Oddělte všechny části podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (např. kov, plast, guma).

Profisgaraz