

# Zvedák motorů 2T + balancér

## Návod k obsluze



Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

## 1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k úniku oleje.
- Nikdy nepřekračujte přípustné zatížení.
- Nezvedejte zátěž, pokud je zařízení na blátivém terénu. Povrch musí být pevný, stabilní, rovný a čistý.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Nikdy nepoužívejte lis pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Při používání zařízení se vyhněte kontaktu s vodou.
- Lis se doporučuje montovat nejméně dvěma lidem. Nemontujte lis sami.
- Při práci je nutná opatrnost.
- Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou obuv, ochranné brýle atd.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí.
- V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení.
- Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly.
- Těžiště musí být umístěno vždy nižší než hák.
- Před zvednutím zátěže se vzdalte od nohou jeřábu (3) a zajistěte čepy (17) a závlačky na kolíky.
- Během přepravy lisu se může stát, že do hydraulického oleje ve válci se dostane vzduch. Následně vyšroubujte odvzdušňovací ventil (proti směru hodinových ručiček) a vypusťte vzduch ze systému. Pumpujte ručně kovovou trubkou.
- Každé 3 měsíce pečlivě zkontrolujte stav válce a kolíků, zda nevykazují známky koroze.
- Pokud zařízení nepoužíváte, píst musí být zasunut.
- V případě výměny nebo přidávání oleje, použijte pouze kvalitní hydraulický olej.
- Nikdy nemíchejte různé druhy oleje.
- Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu, alkohol, glycerin, motorový olej nebo znečištěný olej.
- Během plnění válce věnujte pozornost a zabraňte aby se dovnitř dostaly cizí předměty.

## 2. Technické parametry

Maximální zatížení	2000 kg
Délka výložníku (ramene)	950 – 1500 mm
Maximální výška zdvihu	2600 mm
Rozměry podstavce (délka x výška)	1760 mm x 850 mm
Celkové rozměry (délka x šířka x výška)	620 mm x 850 mm x 1590 mm
Hmotnost	90 kg

## 3. Seznam dílů

Číslo dílů	Popis
1	Podvozek
2	Kovová část
3	Noha
5	Sloupec
6	Píst
7	Rameno
8	Prodloužené rameno
9	Hák s řetězem
10	Šroub upevňující řetěz
11	Šroub upravující délku
12	Šroub (M14x95)
13	Šroub (M16x110)
14	Šroub
15	Větší kola
16	Menší kola
17	Pojistný kolík

#### 4. Nákres

