

Gilotina na plech a tyče

Návod k obsluze



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro budoucí použití.

1. Použití

Přístroj je určen ke stříhání ocelového plechu a uhlíkové oceli, ale i neželezného kovu nebo plastu.

2. Technické parametry

Model	HS-5	HS-6	HS-8	HS-10	HS-12
Ocelový plech mm (in)	6 (1/4“)	6 (1/4“)	6 (1/4“)	6 (1/4“)	6 (1/4“)
Uhlíková ocel mm (in)	70x6 (2 3/4 x 1/4“)	70x6 (2 3/4 x 1/4“)	70x6 (2 3/4 x 1/4“)	70x6 (2 3/4 x 1/4“)	70x6 (2 3/4 x 1/4“)
Kulová ocel mm (in)	11 (7/16“)	11 (7/16“)	13 (1/2“)	13 (1/2“)	13 (1/2“)
Délka nože mm (in)	125 (5“)	152 (6“)	203 (8“)	254 (10“)	304 (12“)
Čistá váha kg	10	11	17	21	26

3. Instalace

- 3.1 Ujistěte se, že žádný díl podle seznamu dílů a nákresu nechybí.
- 3.2 Přístroj by měl být namontován na pevném povrchu nebo na konkrétním místě.
- 3.3 Ponechte si kolem zařízení dostatek prostoru pro snadné ovládání, abyste předešli zranění.
- 3.4 Před použitím odstraňte antikorozi mazivo z povrchu přístroje.

4. Upozornění

- 4.1 Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- 4.2 Přístroj nepoužívejte na široký nebo hrubý materiál.
- 4.3 Během provozu se nedotýkejte nožů.

5. Práce s přístrojem

Přístroj je předmontovaný před opuštěním továrny. Při stříhání použijte rukojeť (10) na zvednutí horní čepele (4), vložte obrobek a připevněte jej lisovací deskou (12) a stiskněte rukojeť na stříhání.

6. Seznam dílů

Díl	Název	Ks
1	Tyč	1
2	Pružina	1
3	Šroub	1
4	Horní čepel	1
5	Tělo	1
6	Matice	2
7	Kolík	1
8	Šroub	1
9	Lisovací deska	1
10	Rukojeť	1
11	Šroub	2
12	Lisovací deska	1
13	Šroub	1
14	Spojovací deska	1
15	Šroub	4
16	Podložka	6
17	Matice	4
18	Spodní čepel	1
19	Šroub	1
20	Matice	1

7. Nákres

