

Myčka nářadí - 80 litrů

Návod k obsluze



Před použitím si přečtete pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel.

1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k úniku oleje.
- Změny zavedené výrobcem, které způsobují zlepšení mohou být provedeny na zařízení bez jakékoliv zmínky v příručce.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice, protiskluzovou obuv, atd.
- V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení.
- Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly.
- Myčku naplňte po vyznačenou hladinu.
- Nepoužívejte čisticí prostředky (plyny) s teplotou varu/vzplanutí nižší než 65 stupňů Celsia.
- Čisticí kapaliny by měly být použity na minerální bázi nebo by měly být biologicky odbouratelné.
- Používejte pouze kapaliny vhodné pro elektrické myčky, jiné mohou způsobit poškození zařízení.
- Myčku používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Nepřibližujte se k místu práce s ohněm nebo cigaretou.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo tam, kde se mohou vytvořit jiskry.
- V případě, že přístroj začne hořet, nehýbejte s ním. Kryt má ochranu tání. Za žádných okolností neměňte kryt.
- Zařízení by mělo být uvedeno ze sítě 230V / 50Hz.

2. Montáž

- Po rozbalení krabice zkontrolujte zda je zařízení kompletní.
- Vyjměte všechny části zařízení.
- Položte na zem karton aby nedošlo k poškození zařízení a položte kryt na dno.
- Zkontrolujte, zda je zařízení uzavřeno.

- Nejprve přišroubujte ručně čtyři nohy za pomoci dodávaných křížových šroubů M6 x 12 a matic M6.
- Následně namontujte polici mezi čtyři nohy hladkou stranou dolů a zašroubujte ručně křížovými šrouby M6 x 12 a maticemi M6.
- Všechny šrouby utáhněte pomocí klíče a šroubováku.
- Vraťte přístroj na nohy.
- Namontujte pracovní nádrž (2) a pracovní desku (6).
- Do bočního otvoru vložte a namontujte čerpadlo.
- Nalijte správné množství kapaliny.
- Připojte zařízení k síti 230V / 50Hz.
- Zapněte a spusťte čerpadlo. Kapalina se musí dostat přes ohebnou trubici.

3. Řešení problémů

Jediná chyba, která se může objevit během užívání myčky je snižování průtoku čistící tekutiny v průběhu času. Postup čištění znečištěných dílů je následující:

- Zkontrolujte, zda kontrolka zapnutí čerpadla svítí.
- Vypněte čerpadlo a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte ohebné hadice od čerpadla.
- Odšroubujte tři šrouby zpět z přední části skříně čerpadla a odstraňte všechny nečistoty nacházející se pod krytem.
- Vše v opačném pořadí smontujte zpět.

4. Likvidace zařízení


S likvidací zařízení se obraťte na místního distributora nebo dovozce zařízení nebo na nejbližší výkup šrotu.

5. Technické parametry

Objem myčky	80 L
Objem tekutiny	50 L
Vnitřní rozměry myčky Délka x šířka x výška	759 mm x 527 mm x 274 mm
Celkové rozměry Délka x šířka x výška	781 mm x 540 mm x 908 mm



Hmotnost	28 kg
Napájecí síť	220-240V / 50 Hz

6. Schéma



7. Nákres

Profisgaraz



8. Seznam dílů

Číslo dílů	Popis	Počet ks	Číslo dílů	Popis	Počet ks
1	Kryt	1	21	Sítko	1
2	Pracovní nádrž	1	22	Vypínač	1
3	Ochrana	4	23	Kryt vypínače	1

4	Šroub	4	24	Ohebná hadice	1
5	Bezpečnostní pojistka	1	25	Úchyt na hadici	1
6	Pracovní deska	1	26	Obal čerpadla	1
7	Příslušná nádrž	1	27	Zadní kryt čerpadla	1
8	Bezpečnostní podložka	24	28	Ochranný filtr	1
9	Matice	24	29	Přední kryt obalu	1
10	Těsnící kroužek	1	30	Koleno	1
11	Šroub pro vypouštění	1	31	Plastová podložka	1
12	Police	1	32	Elastický ýchyt	1
13	Noha	4	33	Otočný knoflík	1
14	Šroub	24	34	Filtr	1
15	Matice	5	35	Těsnící kroužek	1
16	Bezpečnostní podložka	5	36	Vrtule čerpadla	1
17	Šroub	5	37	Podložka	2
18	Odvětrávání sání	2	38	Těsnící kroužek	1
19	Napájení s konektorem	1	39	Úchyt vrtule	1
20	Obal	1			