

Pomocný zvedák převodovek 0,5 T

Návod k obsluze



1. Bezpečnostní pravidla

- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda pracuje správně.
- Změny zavedené výrobcem, které způsobují zlepšení mohou být provedeny na zařízení bez jakékoliv zmínky v příručce.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! obraťte se na svého distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje.
- Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Pracoviště udržujte v čistotě.
- Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou obuv, ochranné brýle atd.
- V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby.
- Poškozené prvky by měly být dotaženy klíči, kleštěmi a dalšími nástroji.
- Nikdy nepoužívejte zařízení pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Nepoužívejte zařízení na nerovném povrchu.
- Nikdy nepřekračujte přípustné zatížení 500 kg.

2. Práce se zařízením

- Oviňte řetězy kolem motoru nebo převodovky.
- Vložte zařízení na blatníky auta.
- Vložte kotvy a nasadte na ně křídlové matice.
- Upevněte hákem řetězy na kotvy.
- Otácejte křídlovými maticemi aby se zvedl motor nebo převodovka.

3. Technické parametry

Maximální zatížení	500 kg
Délka háků	300 mm
Délka zvedáku	1500 mm
Hmotnost	19 kg